## 310B 充电器使用说明书

## 规格

310B 充电器使用 MCU 智能控制,可对 2 节或者 3 节锂聚合物电池或锂子电池进行平衡充电。输入电源可根据需要选择交流适配器或车载电源。

输入电压: DC11.0-16.0V

输入电流: 1500MAH

单节电池充满电压: 4.2+0.015v

修复电压: 4.16v/cell

单节电池充电电流: 1.0A+0.1A

修复电流: 200MAH 平衡电流: 200MAH

坏电池修复时间: 3min(超过时仍未修复出成功,既不能正常充电)

保护措施:输入反接保护,输入短路保护

## 充电步骤

- 1.将充电器与供电电源连接,此时充电器电源指示灯绿色,电源连接正常。
- 2.将需要充电的2节或3节锂聚合物电池或锂离子电池插入充电器对应的电池接口(严禁同时接入2串和3串电池充电):此时,充电器充电指示灯转为红色,表示正在充电。
- 3.待指示灯红色转为绿色表示对应的电池已经充满。

## 充电注意事项

- **1**.接通电源后,电源指示等未亮,表示电源没有连接好或电源极性接反(不会对充电器和电源造成伤害)。
- 2.当电池连接好后,对应的指示灯应转为红色,表示正常充电:指示灯不亮,请检查电池是否没接好或电池电压过低(1.5v/cell):任意一节电池电压小于3V,对电池进行小电流修复性充电,修复充电时间为3分钟:如修复不成功,充电指示灯闪烁,表示电池损坏。当所有电池电压大于3V,才进入大电流充电,直到充满,充电指示灯指示绿色。
- 3. 充电完成后,如果电池长时间断开时,自放电使单节电池电压低于 4.16v 时充电器会给电池重新充电,直至再次充满,而且此过程会反复进行,充电指示灯指示绿色。
- 4. 充电时电池必须从模型上取下来充电。
- 5. 充电器储存及充电时应放在干燥通风处,远离热源,远离易燃易爆物品。
- 6.用同个电源带多个本充电器时,请注意电源的电压功率,并且不要对 3 节以上电池充电。